




Smart&Safe Bluetooth levegőcső fülhallgató Használati utasítás

Tartalom


- Levegőcső hangszóró egység
- Bluetooth eszköz
- RadBlocker árnyékoló kártya
- Extra fülugó szett
- Használati utasítás



RadBlocker árnyékoló kártya felszerelése


Az árnyékoló kártya egy vékony műanyag kártya, amely ultrafinom sugárzást blokkoló anyaggal van ellátva. A kártya védi a felhasználó testét a Bluetooth eszköz elektromágneses sugárzásától.

- Dugja át a Bluetooth eszköz csipeszét a kártyalyukon keresztül.
- Ezt a műveletet óvatosan csinálja, hogy ne törje el a műanyag csipeszt.




Telepítés

- Illessze a levegőcső fülhallgató hangszóró egység 3,5 mm-es csatlakozóját a Bluetooth eszköz felső aljzatába.
- Győződjön meg róla, hogy teljesen betolta a helyére a csatlakozót.



Fülhallgató használaton kívüli rögzítése

- A fülhallgatón a szilikoncsövek végén mágnesek találhatók.
- Akassza a nyaka köré a fülhallgató szilikoncsöveit.
- Csatolja össze a mágneseket.




Fülugó választás

A cserélhető szilikon fülugók kiválóan illeszkednek minden fülhöz.

Válassza ki a legjobb illeszkedést és hangszigetelést biztosító fülugókat.

A kicsi és nagy méretű fülugók könnyen kicserélhetők.

- Puha és rugalmas, tripla karimájú fülugók.
- A fülugók jól illeszkednek a legtöbb fülre. Ha szükséges, ollóval vágja le a fülugó szárát.




Fülugók cseréje

- Csavarja meg és húzza le a fülugót a fűvókáról.

- Csúsztassa föl az új fülugót, hogy az teljesen eltakarja a tűskét és a csővéget.

Vigyázat: ha a tűske vagy a csővég kilátszik, a fülugó nincs a helyén. Cserélje a fülugókat, ha nem illeszkednek szorosan a fűvókákra.






Smart&Safe Bluetooth levegőcső fülhallgató Kezelési útmutató



Termékáttekintés

- (1) 3,5 mm-es audió jack
- (2) Hangosítás/ Előző
- (3) Többfunkciós gomb (MF)
- (4) Halkítás/ Következő
- (5) USB töltő csatlakozó
- (6) Hátoldali csipesz
- (7) Mikrofon
- (8) LED



Akkumulátor töltés

1. Töltéshez használjon USB kábelt mikro USB csatlakozóval.
2. Dugja be az USB kábelt a fülhallgató mikro USB töltő csatlakozó aljzatába (5).
3. Az USB kábel másik felét dugja be a számítógép USB aljzatába vagy az USB hálózati adapterbe.
4. A fülhallgatón a piros izzó bekapcsol.
5. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros lámpa elalszik, a zöld kigyullad.

Fontos: Az első használat előtt kérjük tölts fel teljesen a headsetet.

Többfunkciós gomb - MF gomb (3)

Bekapcsolás/kikapcsolás, párosítás, felvétel/letétel/elutasítás/átirányítás, hangtárcsázás, újratárcsázás, Play/Pause, be/kikapcsolás.

A fülhallgató (headset) bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva az MF gombot 3 másodpercig. A kék lámpa háromszor felvillan és a headset figyelmeztető hangot ad. A fülhallgató egység most be van kapcsolva.

A fülhallgató (headset) kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva az MF gombot 3 másodpercig. A piros lámpa egyszer felvillan és a headset figyelmeztető hangot ad. A fülhallgató egység most ki van kapcsolva.

A fülhallgató (headset) párosítása

Használat előtt Önnek a fülhallgató egységet össze kell párosítani a mobiltelefonnal.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig az MF gombot amíg a jelzőfény kéken villog. Ekkor az eszköz párosító módba kerül.
2. Aktiválja a Bluetooth-t a mobiltelefonján.
3. Engedélyezze a telefonján az "AIR TUBE" aktiválást.
4. Ha a telefon jelszót, vagy PIN kódot kér, írja be a "0000" számsort.
5. Amikor a Bluetooth eszköz és az "AIR TUBE" párosításra kerül, a kék jelzőfény gyorsan villog és ezután pirosra vált.
6. A sikeres eszközpárosítás után a kék jelzőfény 3 másodpercenként villog a fülhallgató egységén.

Megjegyzés

1. Ha az "AIR TUBE" fülhallgató egység nincs párosítási üzemmódban, akkor a mobiltelefon nem találja a fülhallgatót. Állítsa be a fülhallgató egységet párosítási módba, mielőtt a mobiltelefon keresni kezdi az "AIR TUBE" Bluetooth eszközt.
2. Ha a párosítás egy ideig (kb. 2 perc) nem lehetséges, akkor a fülhallgató automatikusan kilép a párosítás üzemmódból és készenléti állapotba kapcsol. Ekkor a kék jelzőfény pirosra vált és villogni kezd.

Híváskezdeményezés

A fülhallgató és a mobiltelefon párosítása után a fülhallgató híváskezdeményezésre és hívásfogadásra is használható. A fülhallgató hanghívásra is használható, amennyiben a telefon támogatja ezt a funkciót. Ez a telefon kézikönyvében található.

1. Hangtárcsázás használata: Kattintson duplán az MF gombra, várja meg a válaszhangot és mondja ki a hívandó fél nevét.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor működik, ha a telefonkészülék támogatja.

2. Tárcsázás telefonnal: Írja be és tárcsázza a számot a mobiltelefonnal a szokásos módon. Miután a hívás létrejött, a hangot a fülhallgató automatikusan továbbítja.

3. Újrahívás: Tartsa nyomva az MF gombot 2 másodpercig. Az utolsó szám újrahívásra kerül.

Felvétel, letétel, elutasítás

A fülhallgató bekapcsolt állapotában, bejövő híváskor hallani lehet a telefoncsörgést.

- Nyomja meg az MF gombot a hívásfogadáshoz.
- Nyomja meg az MF gombot a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg az MF gombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Hívásmegszakítás

Hívástartás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig az MF gombot az aktív hívás tartásához.

Hívásvárakoztatás: Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig az MF gombot az aktuális hívás tartásához és fogadja a várakozó hívást.

Némítás: Nyomja meg röviden a le/föl nyilat a némításhoz.

Hívásátirányítás

Hívásátirányítás mobiltelefonra és vissza:

Egyszerre történő bejövő és kimenő hívás esetén kattintson kettőt az MF gombra a mobiltelefonra történő hívásátirányításhoz. Ha szeretné a hívást visszairányítani a fülhallgatóra, kattintson kétszer az MF gombra. Egyes mobiltelefonok lehet, hogy más strukturát igényelnek.

A hangerő beállítása

Növelheti vagy csökkentheti a hangerőt a mobiltelefonjával vagy a Bluetooth fülhallgató egységgel.

Ha az akkumulátor töltés alacsony

Ha a piros jelzőfény villog és ezzel egyidőben sípolást hall, akkor az akkumulátor töltöttsége alacsony. Tölts fel a Bluetooth fülhallgató egységet.

Zenelejátszás

Nyomja meg az MF gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez. Nyomja meg és tartsa nyomva az "előző"/"következő" gombot 2 másodpercig az utolsó/következő szám lejátszásához.

Csatlakoztatás számítógéphez vagy PDA-hoz

Lehetősége van arra, hogy csatlakoztassa a fülhallgatót Bluetooth kompatibilis számítógéphez vagy PDA-hoz, amely támogatja a headset és/vagy kihangosító profilokat. Kérjük, hogy olvassa el a Bluetooth kompatibilis PC vagy PDA használati útmutatóját.

Újraindítás gyári beállításokkal

A gyári beállítások visszaállításához először kapcsolja ki a fülhallgatót. Ezután nyomja meg és tartsa nyomva az MF gombot 8 másodpercig. Miután a piros jelzőfény 2 másodpercig folyamatosan világít, a gyári beállítások visszaállítása sikeres volt.

Garancia

Az Echo TUBEZ Smart&Safe levegőcső fülhallgató a MonoTech Ltd. bejegyzett védjegye. A más terméknéven található hasonló áruk a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Smart&Safe erre a termékre 12 hónap jótállást vállal a termék eredeti vásárlásának az időpontjától. A jótállás csak az eredeti vásárlást igazoló számlával együtt érvényes.

A jótállási feltételek a garanciajegyen olvashatók.

Figyelmeztetés: A Smart&Safe levegőcső fülhallgató Bluetooth V.3.0. kompatibilis. Ha ezt a fülhallgatót Bluetooth V.3.0. verziószámnál alacsonyabb verziójú termékkel használja, kompatibilitási problémák lehetnek.

Ne aggódjon, a Smart&Safe márkának léteznek más alacsonyabb verziószámú Bluetooth mono fülhallgatói, amelyek kompatibilisek az Ön bármelyik ilyen eszközével.

Ha szükséges, konzultáljon az Ön hivatalos Smart&Safe márkakereskedőjével, vagy írjon e-mailt az info@smartsafe.hu címre.